

## **IT MODALITA' DI INSTALLAZIONE E D'USO**

**1. PULIRE ED ASCIUGARE CON CURA LA SUPERFICIE DOVE SI INTENDE POSARE IL TAPPETO**

**2. RIMUOVERE IL FOGLIO PROTETTIVO INFERIORE TRASPARENTE**

**ATTENZIONE:** *DURANTE LA RIMOZIONE DEL PROTETTIVO INFERIORE ACCERTARSI DI NON ASPORTARE ANCHE IL FOGLIO ADESIVO BIANCO/BLU CHE DEVE ANCORARE IL TAPPETO AL PAVIMENTO*

**3. FAR ADERIRE IL TAPPETO AL PAVIMENTO**

**4. RIMUOVERE IL FOGLIO PROTETTIVO SUPERIORE TRASPARENTE**

**5. RIMUOVERE PROGRESSIVAMENTE, CON L'USO, I 30 FOGLI ADESIVI**