



Singola
80 cm
Matrimoniale
160 cm



190 cm



90 kg
per hz rete

RETI ADVANCE

Rete ortopedica singola e matrimoniale, appositamente progettata per sollevarsi in modo uniforme consentendo nel frattempo, di mantenere una corretta posizione durante il riposo.

- Doghe con spessore 8 mm
- Doghe flessibili, che essendo elastiche e indipendenti l'una dall'altra, si modellano sul corpo seguendo le curve naturali
- Zona testa: doga sagomata terminale
- Zona spalle: doga anatomica per una corretta postura
- Zona lombare: doga per sostegno lordosi
- Zona bacino: doga anatomica con regolatori di rigidità
- Zona gambe: doghe a portanza neutra
- Zona piedi: doga sagomata terminale
- Telaio costruito interamente in legno, senza parti metalliche
- Dotato di sospensioni a portata differenziata
- 11 regolazioni intermedie
- Totale assenza di viti a vista, assenza di campi magnetici, finiture atossiche
- Dotata di serie di 4 piedi, Ø 55 mm, H25 cm
- Piedi opzionali: Ø 55 mm, H 30-35-40 cm
- In fase d'ordine possibilità di scegliere di alzare le reti tramite:
 - Telecomando Bluetooth e APP GERMANY MOTIONS COD. T6 APP + RADIOCOMANDO
 - APP GERMANY MOTIONS COD. T6 APP



ANGOLO
LETTO
Anticigolio,
antifortunistico,
estetico



CURSORE
Regolatore di rigidità: consente di aumentare la flessibilità delle doghe posizionate nella zona del bacino via via che vengono spostate verso l'esterno

CODICE PRODOTTO
ADVE2 - RETE ADVANCE E2
ADVE2-160 - RETE ADVANCE E2 160

MADE IN ITALY



Prodotto naturale realizzato 100% in multistrato di faggio.
Natural product made 100% from multi-layered beechwood.



Il faggio proviene da piantagioni con obbligo di riforestazione e rigorosi standard ambientali.
The beechwood comes from sustainable forests respectful of rigorous environmental standards.



Le colle utilizzate per la costruzione del multistrato sono a bassa emissione di formaldeide.
The glues used in the construction of the multi-layered beechwood have low formaldehyde emissions.



Prodotti verniciati con vernici atossiche.
Products are painted with non-toxic paints.



I prodotti sono stati sottoposti a test secondo la normativa UNI EN 1725 (letti domestici) e sono risultati idonei.
The products have undergone tests in compliance with the normative UNI EN 1725 (domestic beds) resulting as suitable.