

**MOVIRELAX ITALIA SRL**

divisione NIVENTA - Soluzioni Globali RSA

Sede legale ed amm:

Via Dione Cassio, 15

I - 20138 - Milano

Tel +39 02 50 90 51

Sede operativa:

Via Trento e Trieste, 100

I - 20853 - Biassono (MB)

Tel +39 02 50 905 981

www.movirelax.com

EMAIL: info.niventa@movirelax.com

PEC: movirelax.italia@legalmail.it

R.E.A: MI 2501975

Capitale € 10.000 i.v.

C.F./P. IVA - VAT No: IT 10061020961

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

COMODINO CON ANTA E CASSETTO NV2001C1ARU



Strutture: fianchi base e schienale in nobilitato spessore mm. 20 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), top in nobilitato o polimero con bordi rialzati e arrotondati, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro.

Fianchi completi di foratura verticale per il posizionamento dei ripiani.

Ruote diametro mm.50 piroettanti, di cui 2 con freno.

Ripiani interni posizionabili in nobilitato spessore mm. 20.

Reggipiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano.

MISURE

Larghezza 45 cm

Profondità 45 cm

Altezza 73 cm